狭小耐力壁「ブレスターH.T typeー耐震ー」の発売について

当社は、2021年12月10日に狭小耐力壁『ブレスターH.T type -耐震-』を発売いたします。

ブレスターH.T type -耐震-は、在来の耐力壁よりも狭小なため、自由な設計を可能とした次世代型耐力壁です。

本製品は、柱心間距離 450~460mm もしくは、600~610mm の狭小壁と呼ばれる壁内に取り付けることができ、在来の耐力壁(910mm)よりも壁幅を狭くすることで、開口を大きく取ることや、控え壁を小さくして室内空間を大きくすることが可能になります。また、壁内への本製品の設置高さも自由に設計することができるため、これまで雑壁となっていた狭小な壁を、設計者のイメージ次第で、より魅力的な空間を創造する素材として扱えるようになります。

本製品の適用可能な壁の高さは、横架材心間距離で 2,250~3,185mm です。短期許容せん 断耐力 3.9kN (壁倍率相当 4.4 倍、柱の高さ・強度、使用環境などにより耐力が変わります) の性能を有しております。

本製品は、東京大学生産技術研究所・川口研究室と共同で開発しており、性能評価については、第三者機関「ハウスプラス確認検査株式会社」の性能評価を取得しています (HP 評価(木)-20-031)。

本製品は、新築の木造住宅や既存住宅の耐震改修をターゲットと考えており、3年後2,000棟の採用を目指します。

本製品の情報は、ブレスターH.T type -耐震-のホームページからもご覧いただけます。

(https://www.okabe.co.jp/mokuzo/brastarh-t/)

【仕様】

ブレスターH.T type HT-W450(適用壁幅: 450mm~460mm) 設計価格 34,000 円 ブレスターH.T type HT-W600(適用壁幅: 600mm~610mm) 設計価格 38,000 円

【お問合せ】

営業支援グループ TEL 03-3624-5401


以上

自由な設計を可能とした 次世代型 村 力 壁



狭小耐力壁「ブレスターH.Ttype -mg-」は、 自由な設計を可能とした次世代型耐力壁です。

※本製品は、東京大学生産技術研究所・川口研究室との共同開発製品です。



1 狭小壁だけど 耐力壁

ハウスプラス確認検査株式会社 評価取得 / HP評価(木)-20-031

ブレスターH.Ttype W450

- ●柱心間:450~460mm 対応
- ●短期許容せん断耐力:3.9kN*1
- 壁倍率相当:4.4倍*2

ブレスターH.Ttype W600

- ●柱心間:600~610mm 対応
- 短期許容せん断耐力: 4.0kN*1
- ●壁倍率相当:3.4倍※2
- ※1.壁の高さ、柱の強度、取付け位置などで耐力数値が変わります。※2.大臣認定壁倍率ではなく、短期許容せん断耐力から算出した倍率です。

2 取付けは通常工具でOK

木ねじもドリルねじも<mark>通常工具</mark>(電動インパクトドライバー)で 留め付けられます。※スクエアビットNo.3

3 設置高さを自由に選択

横架材(土台または梁・桁)から100mm以上離せば、 取付け位置は自由に選択できます

※但し、短期許容せん断耐力値は変わりますのでご注意ください。


空いたスペースは 有効に活用

開口·窓·換気扇 電気BOX·棚等

▶▶ 詳しくは

「ブレスターH.Ttype - 耐震 - 」ホームページをご覧ください。

https://www.okabe.co.jp/mokuzo/brastarh-t/



短期許容せん断耐力早見表(参考)

柱心間 455mm						柱心間 600mm							
	柱の弾性係数(ヤング係数)							柱の弾性係数(ヤング係数)					
横架材心間距離	E50		E70		E90		横架材	E50		E70		E90	
	短期許容 せん断耐力 [kN]	壁倍率相当[倍]	短期許容 せん断耐力 [kN]	壁倍率相当[倍]	短期許容 せん断耐力 [kN]	壁倍率 相当 [倍]	心間距離	短期許容 せん断耐力 [kN]	壁倍率相当[倍]	短期許容 せん断耐力 [kN]	壁倍率相当[倍]	短期許容 せん断耐力 [kN]	壁倍率 相当 [倍]
2,250~2,300	4.95	5.5	5.51	6.1	5.96	6.6	2,250~2,300	5.23	4.4	5.85	4.9	6.36	5.4
2,301~2,400	4.56	5.1	5.09	5.7	5.54	6.2	2,301~2,400	4.79	4.0	5.38	4.5	5.88	5.0
2,401~2,500	4.20	4.7	4.71	5.2	5.15	5.7	2,401~2,500	4.40	3.7	4.96	4.2	5.44	4.6
2,501~2,600	3.89	4.3	4.37	4.9	4.80	5.3	2,501~2,600	4.05	3.4	4.58	3.8	5.05	4.2
2,601~2,700	3.61	4.0	4.07	4.5	4.48	5.0	2,601~2,700	3.75	3.1	4.25	3.6	4.70	3.9
2,701~2,800	3.36	3.7	3.79	4.2	4.18	4.6	2,701~2,800	3.48	2.9	3.95	3.3	4.37	3.7
2,801~2,900	3.14	3.5	3.54	3.9	3.91	4.3	2,801~2,900	3.25	2.7	3.68	3.1	4.08	3.4
2,901~3,000	2.94	3.2	3.31	3.7	3.67	4.1	2,901~3,000	3.04	2.5	3.43	2.9	3.82	3.2
3,001~3,100	2.77	3.1	3.11	3.4	3.45	3.8	3,001~3,100	2.85	2.4	3.21	2.7	3.58	3.0
3,101~3,185	2.63	2.9	2.95	3.3	3.28	3.6	3,101~3,185	2.71	2.3	3.04	2.5	3.39	2.8

⚠ 短期許容せん断耐力早見表は、参考例です。(横架材高さ:180mm 105mm、柱断面105mm角、使用環境Ⅲ、中央取付けの場合)

プレスター H.Ttype 一耐震ー の短期許容せん断耐力は、壁の高さ、壁の幅、柱の強度、取付け位置などで耐力数値が変わりますのでご注意ください。 表中の壁倍率相当は大臣認定壁倍率ではなく、短期許容せん断耐力から算出した参考用の倍率です。

ブレスターH.Ttype - 耐震- 設計ツール

「ブレスターH.Ttype 一耐震一」ホームページよりダウンロードしてご利用ください。

ブレスターH.Ttype 一耐震 の短期許容せん断耐力は、「ブレスターH.Ttype 一耐震 一設計ツール」で算出いただけます。



〔ホームページまたは右記のQRコードから〕 https://www.okabe.co.jp/mokuzo/brastarh-t/

構成部品


仕様	構成部品	梱包数量
HT-W450 適用壁幅 450~460mm	CR2プレート (材質:SGHCまたはSGCC/板厚:1.2mm) HT310 (材質:STKR400/板厚:3.2mm) OK-65 (呼径:φ6.5mm/長さ:65mm) OKD-19 (呼径:φ6.0mm/長さ:19mm)	4枚 2本 62本/袋(內予備2本) 70本/袋(內予備6本)
HT-W600 適用壁幅 600~610mm	CR2プレート (材質:SGHCまたはSGCC/板厚:1.2mm) HT460 (材質:STKR400/板厚:3.2mm) OK-65 (呼径:φ6.5mm/長さ:65mm) OKD-19 (呼径:φ6.0mm/長さ:19mm)	4枚 2本 62本/袋(內予備2本) 70本/袋(內予備6本)


適用範囲

適用範囲					
梁(桁) 土台	断面寸法:105mm以上				
柱	断面寸法:105mm~120mm 基準強度Fb=22.2N/mm²以上 ●製材:E50以上 ●集成材 同一等級 :E55-F225以上 对称異等級:E65-F225以上				
壁高さ	横架材心間距離 2,250mm~3,185mm				



01 ビルトインガレージの袖壁に配置





02 | 大開口窓の側壁に配置



03 通気・遮光窓などの腰壁、垂れ壁に配置





※パース画は、耐力壁の使用イメージを表現するために、一部外内装を省いています。

↑ 取扱いにおける注意事項(別紙の取扱説明書をご一読ください)

- 本製品は、取付け位置により耐力数値が変わります。必ず取付け位置の確認をお願いします。
- 本製品の施工は、壁の両面から行ないます。取付け前に壁を塞がないようご注意ください。
- ●本製品は、横架材面から100mm以内に取付けないようお願いします。
- 本製品は、柱幅の中央に取付けてください。
- ●木ねじを留める際、締めすぎないようご注意ください。
- 硬い樹種や節などで柱に割れが起きそうな場合には、先孔加工(φ3.5mm以下)をしてください。
- ●ドリルねじの施工時に切粉が飛ぶ可能性があります。保護具(耐切創性手袋、保護メガネ等)を着用してください。
- 本製品の外周部に触れると手を切る恐れがあります。手袋等を着用し、取り扱いにご注意ください。
- 必ず付属の専用ねじを用い、所定の本数で所定の位置に留め付けてください。
- ねじが他のねじなどに干渉した場合は、干渉しないように留め付けなおしてください。
- 接合・締付け工具類は、適切なものを使用してください。
- 現場で防腐・防蟻処理を行う場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。 耐久性等が著しく劣化する場合があります。
- 放り投げる、ハンマーで叩くなど、乱暴に取扱うと破損や変形の恐れがあります。
- ●目的用途以外には使用しないでください。
- 上記内容は予告なく変更する場合があります。

⚠免責事項

本製品に問題が発生した場合には、下記の免責事項を踏まえた上で対応させて頂きます。

- ◆本カタログおよび技術資料に記載した注意事項が行われずに発生した不具合。
- ●本カタログおよび技術資料に記載した事項に反した 施丁が行われた不具合。
- ◆本カタログおよび技術資料に記載する使用目的以外の 使用による不具合。※構成部品の詳細は別紙の技術 資料をご参照ください。
- 施工業者による施工、取扱いに起因する不具合。



岡部株式会社 営業支援グルーフ

〒131-8505 東京都墨田区押上2-8-2 TEL.03(3624)5401 FAX.03(3624)5154 https://www.okabe.co.jp/mokuzo/brastarh-t/



北海道支店 東北支店 仙台営業部 盛岡営業部 信越支店 新潟営業部 長野営業部 東京支店	011(873)7201 022(288)7161 019(606)3780 025(287)7711 0268(25)1266 03(3623)6441	千葉営業部 横浜営業部 北関東営業部 名古屋支店 名古屋営業部 新岡営業部 北陸営業部 関西支店	043(290)0150 045(651)1741 0480(25)5656 0568(71)6321 054(204)2050 076(238)7353	京滋営業部 中四国支店 広島営業部 岡山営業部 徳山営業部 山陰営業部 四国営業部 九州支店	0774(43)2200 082(254)4811 086(273)5671 0834(27)4170 0853(24)9856 087(841)0023 092(624)5871	大分営業部 長崎営業部 宮崎営業部 熊本営業部 鹿児島営業部 沖縄支店	097(547)8861 095(882)8282 0985(29)4965 092(624)5873 099(812)8380 098(856)2700
果尔文占 東京営業部	03(3623)6441	関四文店 大阪兵庫営業部	06(6339)9001	九州文店 福岡営業部	092(624)5871 092(624)5886		